

Corso SPOT OPT

Master & Slave

FORMAZIONE
EDIZIONE 02 del 13/02/2013

Gilbarco S.r.l.



Gilbarco S.r.I. Via de' Cattani 220/G 50145 FIRENZE

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche coerentemente con l'evoluzione dell'apparecchiatura; deve essere cura dell'utilizzatore verificarne l'aggiornamento prima dell'uso.

La Gilbarco S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per i danni materiali diretti ed indiretti causati da un uso improprio dei prodotti, da interventi di installazione, riparazione, manutenzione effettuati da personale non autorizzato, uso di ricambi non originali, omessa manutenzione quando prevista, manomissioni di vario genere.

Qualora vi sia uso o riproduzione di detto manuale, o di una singola parte di questo, senza l'autorizzazione scritta da parte di Gilbarco S.r.l., questa si riserva di adire le vie legali al fine di tutelare i propri diritti in sede civile e/o penale.

© Copyright 2013 Gilbarco S.r.l. Tutti i diritti riservati

PUMA e Meter Control sono marchi registrati della Gilbarco S.r.l. Gilbarco è un marchio registrato della Gilbarco Inc.

The information included in this manual is subject to change depending on the evolution of the product; the user must be take care of verify the release before use it.

Gilbarco S.r.I. shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the improper use of the products, or arising from installation, repair, maintenance by anyone other than authorized personnel, or from usage of non original spare parts, improper maintenance or alteration, accident, misuse, abuse and neglect.

You may not copy or reproduce this manual for any purpose or transfer it to another party without prior written authorization of Gilbarco S.r.l.

© Copyright 2013 Gilbarco S.r.l. All rights reserved

Toda la información contenida en el presente manual está sujeta a modificaciones coherentemente con la evolución del equipo; corresponde al usuario comprobar su puesta al día antes del uso. Gilbarco S.r.l. no se asume ninguna responsabilidad por los daños materiales directos e indirectos debidos a uso impropio de los productos, intervenciones de instalación, reparación, mantenimiento, llevadas a cabo por personal no autorizado, uso de repuestos originales, omitido mantenimiento cuando previsto, manumisiones de cualquier tipo.

El uso o la reproducción parcial o total de este manual sin autorización escrita de parte de Gilbarco S.r.l., están prohibidos al amparo de la legislación vigente, tutelándose los derechos en sede civil y/o penal.

© Copyright 2013 Gilbarco S.r.l. Todos los derechos reservados

PUMA y Meter Control son marcas registradas de Gilbarco S.r.l. Gilbarco es una marca registrada de Gilbarco Inc.



SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	1
2.	ARGOMENTI TRATTATI	2



1. INTRODUZIONE

Il corso sullo SPOT OPT prevede la presa visione delle varie configurazioni possibile sia nella versione Master che Slave.

La durata del corso è di un giorno.



2. ARGOMENTI TRATTATI

Di seguito gli argomenti trattati durante il corso.

- Presentazione del prodotto
- Panoramica Mondo EMV
- Modelli disponibili
- SPOT OPT Piattaforma 2
- 1. Caratteristiche
- 2. Lo Z80, le parti NON sicure
- 3. Ethernet
- 4. Le connessioni
- Differenze tra lo SPOT OPT Piattaforma M2 e Piattaforma M3
- 1. Caratteristiche dello SPOT OPT Piattaforma M3
- 2. Differenze tra la versione Slave e Master
- Stampanti Grafiche
- Lettore di Banconote
- Alimentatore
- Architetture possibili
- Versioni Software e Firmware disponibili
- FlexPay B2B
- Attivazione/Disattivazione dei Moduli sicuri
- Spot UpDate
- Configurazione Ethernet Spot Slave con Passport Europe
- Ingenico I5100
- Test

Gli argomenti descritti in questo documento potrebbero cambiare oppure essere sostituiti con altri all'atto dello svolgimento del corso.