

Corso PassPort Europe Base

Standard Italia

FORMAZIONE

ED 02 13/02/2013

Gilbarco S.r.l.

Gilbarco S.r.l. Via de' Cattani 220/G 50145 FIRENZE

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche coerentemente con l'evoluzione dell'apparecchiatura; deve essere cura dell'utilizzatore verificarne l'aggiornamento prima dell'uso.

La Gilbarco S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per i danni materiali diretti ed indiretti causati da un uso improprio dei prodotti, da interventi di installazione, riparazione, manutenzione effettuati da personale non autorizzato, uso di ricambi non originali, omessa manutenzione quando prevista, manomissioni di vario genere.

Qualora vi sia uso o riproduzione di detto manuale, o di una singola parte di questo, senza l'autorizzazione scritta da parte di Gilbarco S.r.l., questa si riserva di adire le vie legali al fine di tutelare i propri diritti in sede civile e/o penale.

© Copyright 2013 Gilbarco S.r.l. Tutti i diritti riservati

*PUMA e Meter Control sono marchi registrati della Gilbarco S.r.l.
Gilbarco è un marchio registrato della Gilbarco Inc.*

The information included in this manual is subject to change depending on the evolution of the product; the user must be take care of verify the release before use it.

Gilbarco S.r.l. shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the improper use of the products, or arising from installation, repair, maintenance by anyone other than authorized personnel, or from usage of non original spare parts, improper maintenance or alteration, accident, misuse, abuse and neglect.

You may not copy or reproduce this manual for any purpose or transfer it to another party without prior written authorization of Gilbarco S.r.l.

© Copyright 2013 Gilbarco S.r.l. All rights reserved

Toda la información contenida en el presente manual está sujeta a modificaciones coherentemente con la evolución del equipo; corresponde al usuario comprobar su puesta al día antes del uso.

Gilbarco S.r.l. no se asume ninguna responsabilidad por los daños materiales directos e indirectos debidos a uso impropio de los productos, intervenciones de instalación, reparación, mantenimiento, llevadas a cabo por personal no autorizado, uso de repuestos originales, omitido mantenimiento cuando previsto, manumisiones de cualquier tipo.

El uso o la reproducción parcial o total de este manual sin autorización escrita de parte de Gilbarco S.r.l., están prohibidos al amparo de la legislación vigente, tutelándose los derechos en sede civil y/o penal.

© Copyright 2013 Gilbarco S.r.l. Todos los derechos reservados

*PUMA y Meter Control son marcas registradas de Gilbarco S.r.l.
Gilbarco es una marca registrada de Gilbarco Inc.*

SOMMARIO

<i>1. INTRODUZIONE</i>	<i>1</i>
<i>2. PRIMO GIORNO</i>	<i>2</i>
<i>3. SECONDO GIORNO</i>	<i>3</i>

1. INTRODUZIONE

Il corso PassPort Europe Standard Itali Base ha lo scopo di introdurre un tecnico al mondo dell'automazione Gilbarco.

L'obiettivo del corso è fornire al tecnico le informazioni tecniche di base necessarie per installare il Passport Europe.

Inoltre sarà possibile eseguire una configurazione minimale, una manutenzione di base e fornire le istruzioni indispensabile per permettere al gestore l'utilizzo del Passport Europe.

La durata del corso è di due giorni e viene svolto utilizzando la versione software Standard Italia

2. PRIMO GIORNO

- *Presentazione del corso*
- *Descrizione dei modelli prodotti, le loro caratteristiche generali e la tipologia dell'hardware utilizzato:*
 1. *Passport Europe*
 2. *Passport Europe SC*
- *Sistemi Operativi*
- *Architettura Hardware*
- *Architettura Software*
- *Licenza*
- *La catena Metrologica*
- *Scheda Multi seriale SPU*
- *Scheda Multi seriale CORE*
- *Alimentatore del Passport Europe*
- *Passport SC hardware Fujitsu*
- *Passport Europe SC hardware Intercomp*
- *Passport Europe SC commercialmente chiamato "Qube"*
- *Gestione degli Hard Disk Sata*
- *UPS*
- *Le connessioni*
- *Sysman*
- *Front Office cenni*
- *Back Office cenni*
- *Test*

3. SECONDO GIORNO

Terminata la fase della presentazione del prodotto, dei suoi moduli e delle connessioni inizierà la parte d'installazione del Passport Europe.

- *Ghost, a cosa serve come deve essere utilizzato*
- *File di Ghost, le varie tipologie e come riconoscerli in funzione dell'Hardware.*
- *Setting After XP*
- *Bios*
- *Attivazione XP*
- *Scheda Macchina / Impianto*
- *Installazione applicativo Passport Europe*
- *Personalizzazione del Passport Europe*
- *Periferiche installabili*
- *Configurazione Piazzale*
- *Chiusure*
- *Back Office*

Funzionalità presenti:

1. *Totali*
2. *Gestione Carburanti*
3. *Modi Operativi*
4. *Giornale di bordo*
5. *Totalizzatori*

- *Front Office*

Funzionalità presenti:

1. *Icona pompa*
 2. *Tastierino vendite*
 3. *Pagamenti*
 4. *Resti Opt*
 5. *Preset*
 6. *Prepay*
- *Installazione Monetico nelle versioni EMV*
 - *Cenni delle differenze tra il monetico HGEPOS e Monetico ISO 8583*
 - *Tools*
 - *Sito*
 - *Test*

ATTENZIONE!

Gli argomenti descritti in questo documento potrebbero cambiare oppure essere sostituiti con altri all'atto dello svolgimento del corso.



© 2013 Gilbarco S.r.l.
Via de' Cattani, 220/G
50145 Firenze, Italia
Tel. (+39) 055-30941 • Fax (+39) 055-318603
<http://www.gilbarco.it>